

**Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9

**Domicilio Legal**  
Humboldt 2355, Piso 1°, C1425FUE - C.A.B.A.  
Buenos Aires - Argentina

**Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica**  
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham  
Buenos Aires - Argentina

**Atención al Cliente:** (011) 4452-1170  
atencion@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA  
www.peabodyhome.com



**LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO**  
FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: GOLDMUND S.A.  
HUMBOLDT 2355, 1° PISO C1425FUE C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9  
ORIGEN: ARGENTINA

**PEABODY**  
www.peabodyhome.com

🇨🇦 @ /peabodyhogar 🇺🇸 /PeabodyUruguay  
🇨🇦 @ /PeabodyBolivia 🇨🇵 /PeabodyParaguay

**PEABODY**  
*Living&art*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**BRISADOR**  
PE-BR500  
PE-BR500V/P/C




www.peabodyhome.com  
Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

- Con el fin de utilizar el producto correctamente, por favor lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo por primera vez.
- También le recomendamos que mantenga el manual de usuario para futuras referencias, así podrá recordar las funciones del ventilador.
- Por favor asegúrese de que el voltaje del producto corresponda a la tensión de red.
- Utilice el ventilador solamente con el propósito definido en este manual de usuario.
- Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla durante el funcionamiento.
- Apague el aparato antes de moverlo o limpiarlo.
- El ventilador debe establecerse sobre una superficie estable y nivelada para evitar que sea derribado.
- No exponer el producto al calor o a la humedad excesiva, puesto que puede dañar los componentes eléctricos.
- No sumergir el aparato en ningún tipo de líquido.
- No es aconsejable exponer a las personas, particularmente a los bebés y a los ancianos, a un flujo de aire frío continuo.
- El ventilador debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que el cable no quede atrapado debajo del dispositivo, en cajones, detrás de estantes, etc.
- No pase el cable debajo de alfombras, mantas, etc.
- Asegúrese que el cable se mantenga alejado de áreas concurridas para evitar que alguien pueda tropezarse.
- No utilizar el producto, si el dispositivo o el cable están dañados. Llevarlo a un especialista para su reparación.
- Exclusivamente para uso interior.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por la seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo exclusivamente por un electricista calificado. Nunca trate de reparar el producto por su cuenta. Recuerde que si el producto se encuentra dentro del primer año desde su compra, la reparación debe ser realizada por un servicio autorizado (ver cartilla adjunta en el producto) para conservar la validez de la garantía.

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**



- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Enrejado delantero.              | 8. Panel de control.               |
| 2. Aspa.                            | 9. Perilla de ajuste de velocidad. |
| 3. Placa decorativa.                | 10. Botones de Función.            |
| 4. Aro del enrejado.                | 11. Cable de alimentación.         |
| 5. Enrejado trasero.                | 12. Perillas de ajuste.            |
| 6. Hebilla de la carcasa delantera. | 13. Tubo metálico inferior.        |
| 7. Carcasa trasera.                 | 14. Base                           |
|                                     | 15. Control remoto.                |

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

El modelo PE-BR500 posee un diseño original y una forma exclusiva, y es seguro y confiable.

El brisador posee funciones de ajuste gradual de velocidad, modo de apagado automático, modo natural, modo general y exclusivo modo G-ECO. Además este brisador posee un temporizador de apagado de 15 horas y de encendido programado de 15 horas que es una característica ideal en el verano.

**NOTA:** Es posible que el producto que seleccionó haya sido mejorado y difiera levemente del descrito en el presente manual de instrucciones.


No obstante, se garantizan idénticas características de desempeño confiable.

**ARMADO Y ENSAMBLE**


**BASE DEL VENTILADOR:**

**PRECAUCIÓN:** Durante la instalación, está prohibido enchufar el artefacto.

1. Retire las piezas del brisador de la caja.
2. Afloje la perilla de ajuste girándola en sentido antihorario. Extraiga el tubo metálico interior a la altura deseada y luego ajuste la perilla girándola en sentido horario. Retire la chapa y barra de sujeción, rotándolas en sentido antihorario.



3. Posicione el pilar en la base haciendo coincidir las ranuras del pilar con los posicionadores de la base.



4. Ajuste el pilar a la base a través de la chapa de sujeción y la barra de sujeción, girando esta última en sentido horario.

